

DK

# HE-VA

## Sub-Tiller + Multi-Seeder



# INDSÅNINGSTABEL

**NB: Låget skal være hermetisk lukket ved såning!**

Sub-Tiller – Arbejdsbredde m	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	Resultat i gram = kg/ha
Antal omdrejninger med såhjul for <b>1/10 ha</b>	264	220	189	165	132	Drejeprøvens resultat i gram divideret med 100 = kg/ha _____ g ÷ 100 = _____ kg/ha
Antal omdrejninger med såhjul for <b>1/50 ha</b>	52,8	44,0	37,7	33,0	26,4	Drejeprøvens resultat i gram divideret med 20 = kg/ha _____ g ÷ 20 = _____ kg/ha

## 5.1 Indsåningsprøve

Først skal afstrygerbørsten over doseringsvalsen indstilles til den rigtige kornstørrelse (1/2 kornstørrelse: (f.eks raps 0 - 1 mm, græsblandinger 2 - 3 mm, korn 3 - 4 mm osv.; jævnfør instruktion). Ledepladen fjernes. Herefter skubbes indsåningstragten med de 7 slidser ind under doseringsvalsen, og indsåningsbakken anbringes under indsåningstragten. Afhængig af arbejdsbredden skal såhjulet drejes x antal gange for at opnå udsåningsmængden for 1/10 ha eller 1/50 ha (jævnfør ovenanførte tabel). Såhjulet drejes med ca. den hastighed, som man vil køre med på marken. Hvis den ønskede udsåningsmængde ikke opnås, flyttes mængdeindstillingshåndtaget opad (udsåningsmængde +) eller nedad (udsåningsmængde -), og en ny prøve foretages, indtil ønsket mængde opnås. Hvis mængdeindstillingshåndtaget befinder sig under skalaværdien 8, skal der monteres en doseringsvalse med finere celler for at opnå større nøjagtighed.

## 5.2 Kontrol af såhjul

For at sikre, at ønsket dosering opnås, vil det være optimalt at checke såhjulets omkreds i marken efter de faktiske forhold og modstand på hjulet. Dette kan gøres ved at køre frem med maskinen, til såhjulet har kørt 10 omgange og måle den kørte distance, som skal være 15,14 m. Hvis det ikke stemmer, korrigeres indsåningen procentvis.

## 5.3 Udskiftning af doseringsvalse

Endepladen med leje for doseringsvalsen fjernes ved at løsne de to fingerskruer. Nu kan doseringsvalsen trækkes ud. Før den nye doseringsvalse skubbes over trækakslen, **skal samtlige rester af såsæd fjernes i frøsåmaskinen.**

## 5.3 Vedligeholdelse

Blæseren skal hyppigt blæses ren med luft. Såhjulets leje skal smøres dagligt.

# VINTERRAPS:

1. **Valsetyper:** 0539038-5R1L-24/7/2,8 (5 rækker huller med 7mm runde huller)  
0539038-7R1L-24/7/2,8 (7 rækker huller med 7mm runde huller)  
0539038-9R1L-24/7/2,8 (9 rækker huller med 7mm runde huller)
2. **Afstrygerbørstens indstilling:** -1 mm. (skala på højre side)
3. **Såkassens røreksel:** Frakoblet (hårnålesplit afmonteret)

## VEJLEDENDE INDSTILLINGER

Mængde- indstillings- håndtag	3,00 m 5 tænder	3,50 m 7 tænder	4,00 m 7 tænder	5,00 m 9 tænder
	Kg/ha	Kg/ha	Kg/ha	Kg/ha
10	0,74	0,89	0,78	0,80
11	0,85	1,02	0,89	0,92
12	0,97	1,17	1,02	1,05
13	1,10	1,32	1,16	1,19
14	1,23	1,47	1,29	1,32
15	1,35	1,62	1,42	1,46
16	1,48	1,77	1,55	1,60
17	1,62	1,94	1,70	1,75
18	1,76	2,11	1,85	1,90
19	1,92	2,30	2,01	2,07
20	2,11	2,53	2,21	2,28
21	2,22	2,66	2,33	2,39
22	2,36	2,85	2,49	2,56
23	2,56	3,08	2,69	2,77
24	2,74	3,28	2,87	2,97
25	2,96	3,55	3,10	3,19
26	3,15	3,77	3,30	3,40
27	3,37	4,04	3,53	3,63
28	3,49	4,19	3,67	3,77
29	3,68	4,42	3,86	3,97
30	3,81	4,57	4,00	4,11
31	4,12	4,94	4,33	4,45
32	4,37	5,25	4,59	4,72
33	4,70	5,64	4,94	5,08
34	4,84	5,81	5,09	5,23
35	5,06	6,08	5,32	5,47

## HUSK:

- Hvis man ønsker at etablere raps efter vinterhvede, må hveden ikke have været ukrudtsbehandlet med Monitor, uden at der først foretages en kraftig stubbearbejdning inden grubbesåning.
- Kontrollér jævnligt blæser for halm og støv – rengør efter behov og mindst 1 gang daglig.



**Ret til konstruktionsændringer uden varsel forbeholdes.**