

# SEMIS SUR CHAUME - SUB-TILLER



## EQUIPEMENT POUR COLZA - SUB-TILLER

Pièces d'adaptation Multi-Seeder, montage usine sur Sub-Tiller, incluant un rouleau doseur spécial pour le colza. Choisir ci-dessous la méthode d'ensemencement et le modèle de Multi-Seeder

Les modèles avec Semis à disques sont montés avec un disque double Hatzenbichler, à suspension par parallélogramme. La paire comprend un disque de diamètre Ø350mm et d'épaisseur 3 mm, avec un rouleau presseur de diamètre Ø330mm et une épaisseur au choix de 75 mm ou 50 mm.



Semis en bande à l'avant du rouleau packer


Semis à disques semeurs av/roues de profondeur (packer) larges de 75 mm. Semis 1 sillon/dent derrière le rouleau packer

Semis à disques semeurs (distantes de 12 cm) av/roues de profondeur (packer) larges de 75 mm. Semis 2 sillons/dent à chaque côté de la passage et derrière le rouleau packer

Larg. de travail, m	Type	Désignation	Nbr. de dents	Réf.	Réf.	Réf.
<b>MODÈLES PORTÉS</b>						
3,00	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	5	64507-12	64508-12	64510-12
3,00	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	64507-13	64508-13	64510-13
3,50	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	7	64507-14	64508-14	64510-14
3,50	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	64507-15	64508-15	64510-15
4,00	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	7	64507-16	64508-16	64510-16
4,00	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	64507-17	64508-17	64510-17
4,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	64507-19	64508-22	64510-19
5,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	64507-21	64508-23	64510-21
<b>MODÈLES SEMI-PORTÉS</b>						
4,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	64507-25	64508-27	64510-24
5,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	64507-22	64508-24	64510-22
6,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	64507-23	64508-25	64510-23
7,00	Repl.	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1*	64507-24	64508-26	-
3,00 - 4,00	Rigide	Plateforme avec escalier à pied. Lors de l'installation d'un réservoir pour l'engrais, il est recommandé d'en monter 2 pcs. (Prix unitaire)	-	64509-50	64509-50	64509-50
4,00 - 7,00	Repl.	Plateforme avec escalier	-	63099-50	63099-50	63099-50
		Roue mince de profondeur/packer 50 mm, adaptée aux sols argileux et visqueux (pas convenable pour sols légers).	2*	0516898	0516898	0516898

\*Le boîtier Auto-Controller permet de contrôler jusqu'à 3 Multi-Seeders simultanément depuis la cabine. (sauf la Trémie Frontale)

\*Même prix mais doit être référencée



## EQUIPEMENT POUR ANTI-LIMACE - SUB-TILLER

Pièces d'adaptation Multi-Seeder, montage usine sur Sub-Tiller, incluant un rouleau doseur spécial pour anti-limace.

Choisir ci-dessous la méthode d'ensemencement et modèle de Multi-Seeder



### PLACEMENT EN BANDE DE L'ANTI-LIMACE APRÈS ROULEAU/ROUES SUPPORT.

Larg. de travail, m	Type	Nbr. de dents	Réf.
<b>MODÈLES PORTÉS</b>			
3,00	Rigide	5	64509-62
3,50	Rigide	7	64509-66
4,00	Rigide	7	64509-70
4,00	Repliable	7	64509-74
5,00	Repliable	9	64509-78
<b>MODÈLES SEMI-PORTÉS</b>			
4,00	Repliable	7	64509-75
5,00	Repliable	9	64509-79
6,00	Repliable	11	64509-80
7,00	Repliable	13	64509-81

\*Le boîtier Auto-Controller permet de contrôler jusqu'à 3 Multi-Seeders simultanément depuis la cabine. (sauf la Trémie Frontale)

## EQUIPEMENT POUR ENGRAIS - SUB-TILLER

Pièces d'adaptation pour Multi-Seeder et Trémie Frontale, (montage usine inclus) sur Sub-Tiller.

Choisir ci-dessous la méthode d'ensemencement. Puis, le modèle de Multi-Seeder / de la Trémie Frontale.



Multi-Seeder



Trémie Frontale

### EQUIPEMENT POUR PLACER L'ENGRAIS DERRIÈRE LA DENT POUR MÉLANGER À 2-10 CM

Larg. de travail, m	Type	Désignation	Nbr. de dents	Réf.
<b>MODÈLES PORTÉS</b>				
3,00	Rigide	HE-VA Trémie Frontale	5	64506-05
3,00	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	2 <sup>*</sup>	64506-12
3,00	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1 <sup>1/2</sup> *	64506-13
3,50	Rigide	HE-VA Trémie Frontale	7	64506-06
3,50	Rigide	Multi-Seeder sans Auto-Controller	2 <sup>*</sup>	64506-14
3,50	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1 <sup>1/2</sup> *	64506-15
4,00	Rigide	HE-VA Trémie Frontale	7	64506-07
4,00	Rigide	Multi-Seeder avec Auto-Controller	1 <sup>1/2</sup> *	64506-17
4,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale	7	64506-08
5,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale	9	64506-09
<b>MODÈLES SEMI-PORTÉS</b>				
4,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale	7	64506-19
4,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale montée sur Sub-Tiller	7	64506-39
4,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale montée sur Sub-Tiller av/Disques	7	64506-40
5,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale	9	64506-10
5,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale montée sur Sub-Tiller	9	64506-30
5,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale montée sur Sub-Tiller av/Disques	9	64506-41
6,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale	11	64506-11
6,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale montée sur Sub-Tiller	11	64506-33
6,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale montée sur Sub-Tiller av/Disques	11	64506-42
7,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale	13	64506-18
7,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale montée sur Sub-Tiller	13	64506-36
7,00	Repliable	HE-VA Trémie Frontale montée sur Sub-Tiller av/Disques	13	64506-43

<sup>1</sup>Le boîtier Auto-Controller permet de contrôler jusqu'à 3 Multi-Seeders simultanément depuis la cabine. (sauf la Trémie Frontale)  
<sup>2</sup>Avec turbine hydr. à 2 or 3 sorties d'air pour alimenter aussi le Multi-Seeder à colza et/ou anti-limace.