

# DISTRIBUTEUR CENTRIFUGE



- Idéal pour le semis de graines fourragères, de colza, de moutarde, de radis, de micro-granulés, anti-limaces etc.
- Facile à nettoyer, trémie démontable sans outil.
- La largeur d'épandage est réglée par les reglettes du plateau épartilleur.
- Protection ajustable pour diffusions étroites

EXEMPLES	
Type	Largeur d'épandage
Graines fourragères	4 - 5 m
Radis	15 - 20 m
Anti-limace	20 - 24 m
Colza	12 - 15 m

<sup>1</sup>Note: La largeur d'épandage varie en fonction du poids du produit et du vent.

## MACHINES

Modèle	Désignation	Volume de la trémie, l	Poids, kg	Réf.
Max-Throw	12 volt, 12 amp. Distributeur Centrifuge électrique	90	29	0538000
Vario-Power	12 volt, 12 amp. Distributeur Centrifuge électrique	90	30	0538010
Vario-Exact	12 volt, 13 amp. Distributeur Centrifuge électrique	90	40	0538020

## EQUIPEMENT STANDARD

### Max-Throw:

- Boîtier de contrôle dans la cabine avec interrupteur.
- Boîtier électrique de commande ouverture/fermeture.
- Largeur d'épandage et rotations toujours au maximum.
- Réglage du débit sur la trémie.



### Vario-Power:

- Boîtier de contrôle dans la cabine avec interrupteur.
- Boîtier électrique de commande ouverture/fermeture.
- Largeur d'épandage réglable par le diffuseur
- Démarrage instantané du diffuseur et protection contre les surcharges.
- Réglage du débit sur la trémie.



### Vario-Exact:

- Boîtier de contrôle dans la cabine avec interrupteur.
- Réglage élec. du débit en continu av/interrupteur. Réglage précis p/débits limités (largeurs minces, anti-limaces). 2 types de rouleaux doseurs sont inclus.
- Largeur d'épandage réglable par le diffuseur.



## EQUIPEMENT EN OPTION



Désignation	Poids, kg	Réf.
Exact-Steer Computer Ordinateur pour Vario-Exact avec fonctions contrôle (km/h, g/ha, kg/total, ha) et capteur de dosage avec câble de transmission adapté à la roue du tracteur, la roue DPA etc.	3	0538021