

BETRIEBSANLEITUNG FS 4



INHALTSVERZEICHNIS

Kurzbeschreibung	2
Systembeschreibung	4
B 1 Stromversorgung	4

Systemeinstellung	10
C 1 Konfigurieren des Maschinentyps	10
C 2 Konfigurieren der Stellzylinder	12
C 3 Überprüfen des Display	12
C 4 Überprüfung der Sensoren	12

Maschineneinstellung	13
D 1 Einstellung der Arbeitsbreite	13
D 2 Einstellung des Radumfangs	13
D 3 Einstellung des Fahrgassenrhythmus	15
D 4 Einstellung der Gebläsenenndrehzahl	
D 5 Ein – und Ausschalten von Alarmmeldungen	

Arbeitseinstellungen und Arbeitsanzeigen	35
E 1 Anzeige des Tageshektarzählers	35
E 2 Anzeige des Gesamthektarzählers	35
E 3 Löschen des Hektarzählers	35
E 4 Anzeige der Fahrgeschwindigkeit	35
E 5 Starten des Fahrgassensystems	36
E 6 Anzeige des Fahrgassensystems	36
E 7 Stoppen des Fahrgassensystems	36
E 8 Anzeige der Gebläsedrehzahl	36
E 9 Alarmmeldung	37

Jng



A Kurzbeschreibung



- 1 Symbolleiste
- 2 Display
- 3 Pfeil-Taste
- 4 Funktions Taste
- 5 Flächen Taste
- 6 Geschwindigkeits Taste
- 7 Fahrgassenanzeige
- 8 Fahrgassen Taste
- 9 Gebläse Taste

1 Symbolleiste	(®	Gebläse			
	R	Spuranreißer			
	(Dosierorgan			
		Behälterfüllstand			
3 Pfeil – Tasten	• Ver	änderung der Ausw	vahl.		
4 Funktions - Taste	 Sys beir 	• Systemeinstellung bei gleichzeitiger Betätigur beim Einschalten der Stromzufuhr.			
	 Doppelfunktion der Tasten des Bedienfe gleichzeitiger Betätigung. 				
	• Spe Fes	eicherung der ausge thalten der Taste.	ewählten Funktion durch		
5 Flächen - Taste	• Anz	eige des Tages- oo	ler Gesamthektarzählers.		
	• Lös	chen der Hektarzäh	ahler (Doppelfunktion).		
	 Proprior Fes 	grammierung der A thalten der Taste.	rbeitsbreite durch		
6 Geschwindigkeits-Taste	• Anz	nwindigkeit.			
	 Kali (Do 	brierung der Gesch ppelfunktion).	windigkeit		
7 Fahrgassenanzeige	• Anz	eige leuchtet beim	Anlegen von Fahrgassen.		



8 Fahrgassen - Taste	 Anzeige des Fahrgassenrhythmus und der aktuellen Fahrspur.
	 Stoppen des Weiterzählens der Fahrspur durch erneute Betätigung der Taste.
	 Programmierung des Rhythmus durch Festhalten der Taste.
	 Starten der Fahrgassenschaltung z.B. am Feldrand (Doppelfunktion).
9 Gebläse - Taste	Anzeige der Gebläsedrehzahl
	 Programmierung der Nenndrehzahl des Gebläses durch Festhalten der Taste

• Einstellung der gewünschten Alarmfunktionen (Doppelfunktion)



B Systembeschreibung

B 1 Stromversorgung

Die Bedieneinheit FS 4 wird über ein Kabel mit 3poligem Stecker (DIN 9680, ISO 12369) an das Bordnetz des Traktors angeschlossen.



PIN-Belegung	Kabelfarbe	Funktion
15 / 30	Braun	+ 12 Volt
31	Blau	Masse
81	-	nicht belegt

B 2 VENTA

Die Fahrgassenschaltung FS 4 besteht bei den Maschinentyp VENTA aus der Bedieneinheit (1), dem Schaltkasten (2), Sensoren und einem oder mehreren Stellzylindern.

Die Bedieneinheit wird durch einen 7-poligen Stecker (3) mit dem Schaltkasten verbunden. Die Belegung kann dem Schaltplan entnommen werden.

Schaltabstände (Abstand zum Magnet oder Metall) der verwendeten Sensoren

Sensor	Abstand
Gebläse LC	1 – 2 mm
Dosiereinheit	0,4 – 0,8 mm
Spuranreißer	3 – 5 mm
Füllstand	





C Systemeinstellung

Zur Systemeinstellung die **F**-Taste drücken und gleichzeitig die Stromversorgung 12V einschalten. Folgende Parameter können nacheinander verändert oder kontrolliert werden:

- 1) Maschinentyp (VENTA, BS, GC, LOGISEM...)
- 2) Anzahl der Elektrozylinder (Stellzylinder) zur Fahrgassenbetätigung
- 3) Überprüfung des Display
- 4) Überprüfung der Sensoren



Das Weiterschalten zu einem nächsten Parameter erfolgt mit der $[\mathbf{F}]_{-Taste}$.

Zum Verlassen der Systemeinstellung ist eine beliebige Taste zu drücken.

C 1 Konfigurieren des Maschinentyps

Mit den Pfeil-Tasten (vnd v kann die Displayanzeige verändert werden:



zur nächsten Ziffer im Display weitergehen (aktuelle blinkt)



aktuelle Ziffer verändern

Bedeutung der verschiedenen Anzeigen (Maschinentypen):



Drillmaschine BS GC LOGISEME

Pneumatische Drillmaschine VENTA

Einzelkorn-Drillmaschine



Die unter den Symbolen angeordneten Zahlenfelder haben folgende Bedeutung:

œ	t = Gebläsesensor (VENTA) d = Dosiersensor (mechanische Drillmaschinen: BS, GC, Integra) E = Einzelkorn-Drillmaschine (Planter, Maxima)
R	Spuranreißer 1 = Vorhanden 0 = Nicht vorhanden
()	Geschwindigkeitssensoren (Dosierorgansensor) 1 = Vorhanden 0 = Nicht vorhanden
₽	Füllstandssensor 1 = Vorhanden 0 = Nicht vorhanden

Zur Speicherung von Einstellungen ist die -Taste etwa 3 Sekunden lang zu betätigen bis die Anzeige kurz blinkt!

Das Weiterschalten zu einem nächsten Parameter erfolgt mit der **F**-Taste.

Zum Verlassen der Systemeinstellung ist eine beliebige Taste zu drücken.

C 2 Konfigurieren der Stellzylinder

Die Anzahl der angesteuerten Stellzylinder muß in der Bedieneinheit festgelegt werden (Standardausführung = 1; Sonderrhythmus (Option) = 2).

Das Display kann mit den Pfeil-Tasten (oder) auf die Anzahl der Aktuatoren eingestellt werden:

- EL: 1 Ein Aktuator
- EL: 2 Zwei Aktuatoren





Zur Speicherung von Einstellungen ist die ^(F)–Taste etwa 3 Sekunden lang zu betätigen bis die Anzeige kurz blinkt!



Zum Verlassen der Systemeinstellung ist eine beliebige Taste zu drücken.

C 3 Überprüfung des Display

Durch das Weiterschalten mit der **F**–Taste, nach der Konfiguration der Aktuatoren, kann das Display für 2 Sekunden überprüft werden.



C 4 Überprüfung der Sensoren

Der Modus zur Überprüfung der Sensoren wird automatisch nach der Überprüfung des Display aktiviert. Dabei sind die unterschiedlichen Funktionen der Maschine zu betätigen und in der Bedieneinheit zu überprüfen:

Maschinenfunktion	Displayanzeige			
Gebläse einschalten	Oberer Balken der 1. Ziffer blinkt			
Spuranreißer VENTA in obere Position bringen	Oberer Balken der 2. Ziffer wird angezeigt			
Bodenrad drehen	Oberer Balken der 3. Ziffer blinkt			
Füllstandssensor abdecken	Oberer Balken der 4. Ziffer wird angezeigt			

Das Weiterschalten zu einem nächsten Parameter erfolgt mit der (\mathbf{F}) -Taste.

Zum Verlassen der Systemeinstellung ist eine beliebige Taste zu drücken.



D Maschineneinstellung

Folgende Einstellungen können maschinenspezifisch durchgeführt werden:

- 1) Arbeitsbreite
- 2) Radumfangs
- 3) Fahrgassenrhythmus
- 4) Gebläsenenndrehzahl
- 5) Ein- und Ausschalten von Alarmmeldungen

D 1 Einstellung der Arbeitsbreite

	na						
	2x∑ha						
Zur Einstellungen der Arbeitsbreite ist die	ha=0	 Taste 	etwa	3	Sekunden	lang	zu
betätigen, bis die Arbeitsbreite blinkend ange	ezeig	t wird.					

Das Display kann mit den Pfeil-Tast	ten 🔺	oder	auf	die	Arbeitsbreite	der
Maschine eingestellt werden.						



Zur Speicherung von Einstellungen ist die F-Taste e	etwa
3 Sekunden lang zu betätigen bis die Anzeige kurz blinkt!	

D 2 Einstellung des Radumfangs (Impulse pro Wegstrecke)

Zur korrekten Anzeige der Fahrgeschwindigkeit und zur Berechnung der Fläche ist es notwendig, die Impulse für eine Wegstrecke von 100 m einzustellen. Hierfür stehen zwei Vorgehensweisen zur Verfügung, die Einstellung über einen vorgegebenen Zahlenwert oder über ein Abfahren einer Wegstrecke. Das Abfahren der Wegstrecke ist bei korrekter Durchführung genauer, da der individuelle Schlupf, der bei verschiedenen Bodenarten unterschiedlich ausfällt, hierbei berücksichtigt wird.

1) Einstellung über vorgegebenen Zahlenwert

Der aktuell eingestellte Impulswert für eine Wegstrecke von 100 m wird durch





VENTA

Arbeitsbreite	Einstellung / 100 m
2,5 m	660
3,0 m	780
3,5 m	920
4,0 m	1050
4,5 m	1200
5,0 m	1300
6,0 m	1580

2) Abfahren einer Wegstrecke von 100 m Länge

Der aktuell eingestellte Impulswert für eine Wegstrecke von 100 m wird durch
gleichzeitiges Betätigen der F -Taste und Taste angezeigt. Durch
gleichzeitiges Betätigen der Pfeil-Tasten und wird der Kalibriermodus (CAL) zur Impulsaufnahme einer Wegstrecke von 100 m Länge aktiviert.
Zum Starten der Impulsaufnahme, am Anfang der markierten 100 m Wegstrecke auf

dem Acker, ist die \frown -Taste zu betätigen.

Zum **Beenden** der Impulsaufnahme, am Ende der markierten 100 m Wegstrecke auf dem Acker, ist die Taste zu betätigen.



Zur Speicherung von Einstellungen ist die **F**-Taste etwa 3 Sekunden lang zu betätigen bis die Anzeige kurz blinkt!

D 3 Einstellung des Fahrgassenrhythmus

Vor der Aussaat muß der Fahrgassenrhythmus gemäß nachstehender Tabelle in der Bedieneinheit eingestellt werden. Der Fahrgassenrhythmus ist von der Arbeitsbreite der Drillmaschine und des Fahrgassenabstandes abhängig.

Fahrgassenrhythmus	Fahrgassenabstand						
Arbeitsbreite	12m	15m	16m	18m	20m	21m	24m
2,5 m		SY6/AS6			SY8/AS8		
3,0 m	SY4/AS4	5	62	SY6/AS6		7	SY8/AS8
3,5 m						SY/AS6	
4,0 m	3		SY/AS4	52	5		SY/AS6
4,5 m	58	54		SY/AS4		60	62
5,0 m		3			SY/AS4		
6,0 m	SY/AS2	50	58	3	54	56	SY/AS4

Fahrgassenrhythmus	Fahrgassenabstand						
Arbeitsbreite	27m	28m	30m	32m	33m	36m	40m
2,5 m			SY/AS12				
3,0 m	9		SY/AS10		11	SY/AS12	
3,5 m		SY/AS8					
4,0 m		7		SY/AS8		9	SY/AS10
4,5 m	SY/AS6					SY/AS8	
5,0 m			SY/AS6				SY/AS8
6,0 m	52	60	5	62		SY/AS6	

Für die Rhythmen 50 bis 62 (Sonderrhythmen) werden zwei Stellzylinder (Option) benötigt.

Bei den symmetrischen Fahrgassenrhythmen (SY) wird in einer Fahrspur (Arbeitsbreite) eine Fahrgasse angelegt. Bei den Rhythmen SY 2, SY 4, SY 6...SY 20 wird eine Halbseitenabschaltung (Option) benötigt, um am Feldrand nur mit einer halben Sämaschinenbreite zu beginnen, ansonsten muß eine halbe Breite doppelt gesät werden.

Die asymmetrischen Fahrgassenrhythmen (AS) legen in zwei aufeinander folgenden Fahrspuren die Fahrgasse an. Dadurch kann auf eine Halbseitenabschaltung verzichtet werden.

Anleitung zur Einstellung siehe Seite 32!



Rhythmus 3 symmetrisch

Start der Aussaat:	Feldrand links oder rechts
<u>Beispiel:</u> 5m Drillmaschine 15m Pflegemaschine	2 3 1 HECR_004
Programmierung:	5Y : 3 Rhythmus SY 3
Startanzeige:	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1Stellzylinderanzahl: 2 3 : 3 3 : 0Rhythmus 3 / Fahrspur 3Fahrspur 3 : Beide Seiten
Rhythmus 4 symmet	risch
Start der Aussaat:	Feldrand links oder rechts
<u>Beispiel:</u> 3m Drillmaschine 12m Pflegemaschine	2 3 4 1 2 HECR_006
Programmierung:	5 Y : Y Rhythmus SY 4
Startanzeige:	Halbe Maschinenseite
Fabraaaaa	Stellzylinderanzahl: 1 Stellzylinderanzahl: 2



Rhythmus 4 asymmetrisch

Start der Aussaat:	Feldrand links	
<u>Beispiel:</u> 3m Drillmaschine 12m Pflegemaschine	098 0 3 4 1 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0	2 HECR_005
Programmierung:	R S. H Rhythmus AS 4	L. <u>C.</u> Y Start links
Startanzeige:	L.<u></u>L. 	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1 4: 4 Rhythmus 4 / Fahrspur 4	Stellzylinderanzahl: 2 4.0 Fahrspur 4 / 1 : Linke Seite
Start der Aussaat:	Feldrand rechts	
Programmierung:	R S. Y Rhythmus AS 4	F.d. 4 Start rechts
Startanzeige:	F.d. 3 Rechts beginnen Fahrspur 3	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1 Ц: Ц Rhythmus 4 / Fahrspur 4	Stellzylinderanzahl: 2 4. o Fahrspur 4 / 1 : Rechte Seite



Rhythmus 5 symmetrisch





Rhythmus 6 asymmetrisch

Start der Aussaat:	Feldrand links	
<u>Beispiel:</u> 3m Drillmaschine 18m Pflegemaschine		HE CR_008
Programmierung:	R 5. 6 Rhythmus AS 6	L. <u>L.</u> Start links
Startanzeige:	L. <u>L. 4</u> Links beginnen Fahrspur 4	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1 5:5 Rhythmus 6 / Fahrspur 6	Stellzylinderanzahl: 2 5. 0 Fahrspur 6 / 1 : Rechte Seite
Start der Aussaat:	Feldrand rechts	
Programmierung:	Rhythmus AS 6	r.d. b Start rechts
Startanzeige:	r.d. Ч Rechts beginnen Fahrspur 4	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1 5: 5 Rhythmus 6 / Fahrspur 6	Stellzylinderanzahl: 2 5.0 Fahrspur 6 / 1 : Linke Seite



Rhythmus 7 symmetrisch

Start der Aussaat:	Feldrand links oder rechts	
<u>Beispiel:</u> 3m Drillmaschine 21m Pflegemaschine		HECR_010
Programmierung:	SY: 7 Rhythmus SY 7	
Startanzeige:	Gesamte Maso	nn chinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1StellzylinderImage: StellzylinderImage: Stellzylinder	anzahl: 2 D eide Seiten
Rhythmus 8 symmetr	risch	
Start der Aussaat:	Feldrand links oder rechts	
<u>Beispiel:</u> 3m Drillmaschine 24m Pflegemaschine		HECR_012
Programmierung:	SY: 8 Rhythmus SY 8	
Startanzeige:	Halbe Masch	• – inenbreite



Rhythmus 8 asymmetrisch

Start der Aussaat:	Feldrand links	
<u>Beispiel:</u> 3m Drillmaschine 24m Pflegemaschine		HECR_011
Programmierung:	R 5.8 Rhythmus 8	L. <u>L.</u> B Start links
Startanzeige:	L.C. S Links beginnen Fahrspur 5	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1 B: B Rhythmus 8 / Fahrspur 8	Stellzylinderanzahl: 2 B.o Fahrspur 8 / 1 : Linke Seite
Start der Aussaat:	Feldrand rechts	
Programmierung:	R 5.8 Rhythmus AS 8	r.d. B Start rechts
Startanzeige:	r.d. 5 Rechts beginnen Fahrspur 5	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1 B: B Rhythmus 8 / Fahrspur 8	Stellzylinderanzahl: 2 8 o Fahrspur 8 / 1 : Rechte Seite



Rhythmus 9 symmetrisch





Rhythmus 10 asymmetrisch

Start der Aussaat:	Feldrand links	
<u>Beispiel:</u> 3m Drillmaschine 30m Pflegemaschine		1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programmierung:	Rhythmus AS 10	L. <u>5.</u> ID Start links
Startanzeige:	L.<u>5</u>.5 Links beginnen Fahrspur 6	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1	Stellzylinderanzahl: 2
Start der Aussaat:	Feldrand rechts	
Programmierung:	Rhythmus AS 10	r.d. 10 Start rechts
Startanzeige:	r.d. 5 Rechts beginnen Fahrspur 6	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1	Stellzylinderanzahl: 2



Rhythmus 11 symmetrisch

Start der Aussaat:	Feldrand links oder rechts
<u>Beispiel:</u> 3m Drillmaschine 33m Pflegemaschine	6 7 8 9 1011 1 2 3 4 5 HECR_016
Programmierung:	54:11 Rhythmus SY 11
Startanzeige:	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1Stellzylinderanzahl: 2IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Rhythmus 12 symme	trisch
Start der Aussaat:	Feldrand links oder rechts
<u>Beispiel:</u> 3m Drillmaschine 36m Pflegemaschine	6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Programmierung:	54:12 Rhythmus SY 12
Startanzeige:	Halbe Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1Stellzylinderanzahl: 2I2: I2I2: ooRhythmus 12 / Fahrspur 12Fahrspur 12 : Beide Seiten



Rhythmus 12 asymmetrisch

Start der Aussaat:	Feldrand links	
<u>Beispiel:</u> 3m Drillmaschine 36m Pflegemaschine	日 の の の の の の の の の の の の の	1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 10 1 1 5 5 10 10 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Programmierung:	Rhythmus AS 12	L. <u>5.</u> 12 Start links
Startanzeige:	L.5. 1 Links beginnen Fahrspur 7	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1 12:12 Rhythmus 12 / Fahrspur 12	Stellzylinderanzahl: 2 I 2.0 Fahrspur 12 / 1 :Linke Seiten
Start der Aussaat:	Feldrand rechts	
Programmierung:	Rhythmus AS 12	r.d. 12 Start rechts
Startanzeige:	r.d. Rechts beginnen Fahrspur 7	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	Stellzylinderanzahl: 1 12:12 Rhythmus 12 / Fahrspur 12	Stellzylinderanzahl: 2







Start der Aussaat:	Feldrand links	
<u>Beispiel:</u> 4m Drillmaschine 18m Pflegemaschine	000 0	2 13 14 15 HECR_021
Programmierung:	L.S.Rhythmus 52Start	52 links
Startanzeige:	L.G. 16 Links beginnen Fahrspur 16 Gesamte Mas	nn schinenbreite
Fahrgassen:	52.052. Fahrspur 18 / 13 : Linke SeiteFahrspur 4 / 9 :	C Rechte Seite
Start der Aussaat:	Feldrand rechts	
Start der Aussaat: Beispiel: 4m Drillmaschine 18m Pflegemaschine	Image: Problem of the second secon	13 14 15 HECR_022 HECR_022
Start der Aussaat: Beispiel: 4m Drillmaschine 18m Pflegemaschine Programmierung:	Feldrand rechts	13 14 15 HECR_022
Start der Aussaat: <u>Beispiel:</u> 4m Drillmaschine 18m Pflegemaschine Programmierung: Startanzeige:	Feldrand rechts 16 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 18 18 18 16 17 18 12 16 16 16 17 18 12 16 16 17 18 18 18 18 18 10 11 12 13 14 16 17 18 18 17 18 18 17 18 18 12 16 17 18 18 18 18 18 19 19 18	13 14 15 HECR_022



















Start der Aussaat:	Feldrand links	
<u>Beispiel:</u> 4,5m Drillmaschine 24m Pflegemaschine	0x1 0x1 <th>501 501 501 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 13 10 10 10 14 10 10 10 13 10 10 10 14 10 10 10 13 10 10 10 14 10 10 11 12 13 10 10 14 10 10 13 14 10 10 14 15 10 10 15 14 10 10 16 14 10 10 17 14 10 10 18 14 10 10 19 14 10 10 10 15 10 10</th>	501 501 501 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 13 10 10 10 14 10 10 10 13 10 10 10 14 10 10 10 13 10 10 10 14 10 10 11 12 13 10 10 14 10 10 13 14 10 10 14 15 10 10 15 14 10 10 16 14 10 10 17 14 10 10 18 14 10 10 19 14 10 10 10 15 10 10
Programmierung:	r <u>t</u>:52 Rhythmus 62	L.G.B.Z Start links
Startanzeige:	L.C. 14 Links beginnen Fahrspur 14	Gesamte Maschinenbreite
Fahrgassen:	52.0 Fahrspur 5 / 6 : Linke Seite Fa	62. o ahrspur 16 / 11 : Rechte Seite
Start der Aussaat:	Feldrand rechts	
	8 8 8 8 8	tor not not not
<u>Beispiel:</u> 4,5m Drillmaschine 24m Pflegemaschine	14 15 16 1 2 3 4 5 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 10 11 12 13 10 10 11 12 10 10 11 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 HECR_ 032
<u>Beispiel:</u> 4,5m Drillmaschine 24m Pflegemaschine Programmierung:	14 15 16 1 2 3 4 5 6 14 15 16 1 2 3 4 5 6 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	7 8 9 10 11 12 13 HECR_032 HECR_032
<u>Beispiel:</u> 4,5m Drillmaschine 24m Pflegemaschine Programmierung: Startanzeige:	r £:52 Rhythmus 62 Rechts beginnen Fahrspur 14	7 8 9 10 11 12 13 F.d.52 Start rechts Gesamte Maschinenbreite



Zur Einstellungen der Fahrgassenrhythmen ist die - Taste etwa 3 Sekunden lang zu betätigen, bis der Fahrgassenrhythmus blinkend angezeigt wird.

Das [Display	kann	mit	den	Pfeil-Tasten	oder	auf	den	gewünschten
Fahrg	assenryt	thmus	eing	estell	t werden.				



Zur Speicherung von Einstellungen ist die **F**-Taste etwa 3 Sekunden lang zu betätigen bis die Anzeige kurz blinkt!

Nach der Speicherung des Fahrgassenrhythmus durch die [F]-Taste erfolgt bei Bedarf (Je nach Rhythmus) die Einstellung der Startseite am Feldrand (rechts oder links).

Das Display kann mit den Pfeil-Tasten (oder value auf die gewünschte Startseite eingestellt werden.



D 4 Einstellung der Gebläsenenndrehzahl

Zur Einstellungen der Gebläsenenndrehzahl ist die - Taste etwa 3 Sekunden lang zu betätigen, bis die aktuell gespeicherte Gebläsenenndrehzahl angezeigt wird. Die aktuell gespeicherte Gebläsedrehzahl schaltet automatisch nach etwa 3 Sekunden in den Einstellmodus um.

Das Gebläse ist mit der gewünschten Nenndrehzahl zu betreiben. Dabei zeigt das Display die aktuelle Drehzahl an. Bei Erreichen der Nenndrehzahl ist eine Speicherung des Wertes durchzuführen.



D 5 Ein – und Ausschalten von Alarmmeldungen

Die einzeln	en Alarmmelc	lungen können	durch	gleichzeitiges	Betätigen	der F _
Taste und werden:	–Taste a	ngezeigt und mi	t den P	feil-Tasten	oder 🛡) verändert



zur nächsten Ziffer im Display weitergehen (aktuelle blinkt)

aktuelle Ziffer verändern

Im Display wird unter den 4 Symbolen angezeigt, ob die Alarmfunktion aktiviert oder deaktiviert ist.

		ALARM	SIGNAL
SYMBOL	BEDEUTUNG	EIN	AUS
*)	Gebläse		
R	Spurreißer		
0)	Dosiereinheit		
₽	Füllstand		

Folgende Einstellung ist dabei für eine VENTA sinnvoll:





E Arbeitseinstellung und Arbeitsanzeige

Folgende Einstellungen und Anzeigen können während des Betriebes realisiert werden:

- 1) Anzeige des Tageshektarzähler
- 2) Anzeige des Gesamthektarzählers
- 3) Löschen der Hektarzähler
- 4) Anzeige der Fahrgeschwindigkeit
- 5) Start des Fahrgassensystems (Feldrand)

ha

- 6) Anzeige des Fahrgassensystems
- 7) Stoppen des Fahrgassensystems
- 8) Anzeige der Gebläsedrehzahl
- 9) Alarmmeldung

E 1 Anzeige des Tageshektarzählers

Durch einmaliges Betätigen der ²² Dieser bleibt beim Abschalten der Stromversorgung 12V gespeichert.

E 2 Anzeige des Gesamthektarzählers

Wird die Wird die Taste zweimal gedrückt, wird der Gesamthektarzähler angezeigt. Dieser bleibt beim Abschalten der Stromversorgung 12V gespeichert.

E 3 Löschen der Hektarzähler

Wird der Tageshektarzähler angezeigt, kann er durch das gemeinsame Drücken der

F – Taste und der – Taste gelöscht werden.

Wird der Gesamthektarzähler angezeigt, kann er durch das gemeinsame Drücken

\frown	na		
	2x ∑ ha		
der 🕛 – Taste	e und der 🛄	- Taste gelös	scht werden.

Beim Löschen des Gesamthektarzählers wird der Tageshektarzähler automatisch mit gelöscht.

E 4 Anzeige der Fahrgeschwindigkeit

Durch Betätigen der Taste wird die Fahrgeschwindigkeit angezeigt



E 5 Starten des Fahrgassensystems (Feldrand)

Bei Beginn des Säens am Feldrand ist das Fahrgassensystem durch Drücken der F-Taste und Taste zu starten. Dabei zeigt das Display abwechselnd die einprogrammierte Startseite (Feldrand links oder rechts), die erste Fahrspur und die Maschinenbreite (gesamte- oder halbe Maschinenbreite) in der ersten Fahrspur.

Beim ersten Betätigen der \checkmark oder \checkmark - Tasten oder der Spuranreißer schaltet die Bedieneinheit auf den Arbeitsmodus der Fahrgassenschaltung.

E 6 Anzeige des Fahrgassensystems

Durch Betätigen der Fahrspur angezeigt.

Durch manuelles Weiterschalten mit den 🔺 oder 🔽- Tasten oder durch Betätigen der Spuranreißer kann die Fahrspur verändert werden.

Wird in der aktuellen Fahrspur eine Fahrgasse angelegt, zeigt das Display den gewählten Rhythmus und abwechselnd die Fahrspur und die Position des Anlegens der Fahrgasse (linke- oder rechte Maschinenseite).

E 7 Stoppen des Fahrgassensystems

Während der Anzeige des Fahrgassensystems kann durch Drücken der

Taste das Weiterzählen der Fahrspur durch die ▲ oder ▼- Tasten oder die Spuranreißer gestoppt werden. Diese Funktion wird beim Ausweichen der Spuranreißer bei Hindernissen auf dem Feld angewendet um eine unbeabsichtigte Erhöhung der Fahrspuranzeige zu verhindern.

E 8 Anzeige der Gebläsedrehzahl

Durch Betätigen der Taste wird die aktuelle Gebläsedrehzahl angezeigt.



E 9 Alarmmeldung

Je nach Einstellung der Alarmfunktion erfolgt bei einem auftretenden Fehler eine Alarmmeldung.

Alarmmeldung	Displayanzeige
Gebläsealarm	
 Bei einer Abweichung der aktuellen Drehzahl von der gespeicherten Nenndrehzahl in den Bereichen: 	
- < 3400 min ⁻¹ ± 200 min ⁻¹	
- > 3400 min ⁻¹ ± 400 min ⁻¹	
Spuranreißeralarm	(@ < \$) -
- Bei drehendem Bodenrad ab 10 Sekunden, wenn die Spuranreißer nicht in Arbeitsposition gebracht wurden.	
Dosierantriebalarm	(@ < \$) -
 Bei abgelassenem Bodenrad oder Spuranreißer, wenn die Dosiereinheit nicht dreht. 	
Füllstandalarm	(@ < (*)
 Bei zu niedriger Füllmenge im Saatgutbehälter (je nach Einstellung) 	



Durch Betätigen der oder oder Alarmmeldung für 20 Sekunden unterbrochen werden.

Bei einem Wendevorgang, wenn das Bodenrad oder der Spuranreißer ausgehoben ist, erfolgt keine Alarmmeldung



F Kurzzeichenerklärung

Beim Aktivieren von einzelnen Funktionen erscheinen etwa 2 Sekunden lang verschiedene Kurzzeichen, die folgende Bedeutung haben:

Kurzzeichen	Bedeutung
LUR	Einstellung der Gebläsenenndrehzahl
	Einstellung der Arbeitsbreite
	Einstellung des Radumfangs (Impulse pro Wegstrecke)
	Einstellung des Radumfangs über Abfahren einer Wegstrecke von 100m Länge