

GRUBBESÅNING - SUB-TILLER



RAPSUDSTYR - SUB-TILLER

Monteringsæt for Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Sub-Tiller.

En specialvalse for raps er inkluderet i prisen.

En af følgende udsåningsmetoder skal vælges samt en af Multi-Seeder modellerne.

Ved såning med skiveskær anvendes et parallelogram-ophængt Hatzenbichler skiveskær med dobbelt skive. Discen har en diameter på Ø350 og en tykkelse 3 mm, mens trykrullen har en diameter på Ø330 og er enten 75 eller 50 mm bred.



Såning i bånd før pakkervalse

Skiveskærs-såning med 75mm brede dybdehjul / pakkervej. Placeret i 1 række pr. tand efter pakkervalse.

Skiveskærs-såning (12 cm ml./skiveskær) med 75mm brede dybdehjul/pakkerhjul. Placeret i 2 rækker pr. tand. En række på hver side af grubbesporet efter pakkervalse.

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Antal tænder	Varenummer	Varenummer	Varenummer
LIFTOPHÆNGT						
3,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	5	64507-12	64508-12	64510-12
3,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 5	64507-13	64508-13	64510-13
3,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	7	64507-14	64508-14	64510-14
3,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 7	64507-15	64508-15	64510-15
4,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	7	64507-16	64508-16	64510-16
4,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 7	64507-17	64508-17	64510-17
4,00	Hydraulisk	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 7	64507-19	64508-22	64510-19
5,00	Hydraulisk	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 9	64507-21	64508-23	64510-21
BUGSERET						
4,00	Hydraulisk	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 7	64507-25	64508-27	64510-24
5,00	Hydraulisk	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 9	64507-22	64508-24	64510-22
6,00	Hydraulisk	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 11	64507-23	64508-25	64510-23
7,00	Hydraulisk	Multi-Seeder med Auto-Controller	^{1*} 13	64507-24	64508-26	-
3,00 - 4,00	Fast	Platform m/trappe. V/montering af gødningstank, anbefales 2. (Pris pr. stk.)	-	64509-50	64509-50	64509-50
4,00 - 7,00	Hydraulisk	Platform med trappe	-	63099-50	63099-50	63099-50
		50 mm smal dybde-pakkehjul, velegnet til lerjord og klæbrige jordtyper (ikke velegnet til lettere jordtyper).	^{2*} -	0516898	0516898	0516898

^{1*}Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).

^{2*}Samme pris men varenummeret skal bestilles.



SNEGLEGIFTSUDSTYR - SUB-TILLER

Monteringsæt for Multi-Seeder, model Twin eller en ekstra Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Sub-Tiller.

En valse for sneglegift er inkluderet i prisen.

En af følgende løsninger skal vælges samt en af Multi-Seeder modellerne.



PLACERING AF SNEGLEGIFT I BÅND EFTER VALSEN ELLER DYBDEHJUL.

Arbejdsbredde, m	Type	Antal tænder	Varenummer
LIFTOPHÆNGT			
3,00	Fast	5	64509-62
3,50	Fast	7	64509-66
4,00	Fast	7	64509-70
4,00	Hydraulisk	7	64509-74
5,00	Hydraulisk	9	64509-78
BUGSERET			
4,00	Hydraulisk	7	64509-75
5,00	Hydraulisk	9	64509-79
6,00	Hydraulisk	11	64509-80
7,00	Hydraulisk	13	64509-81

**Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).*

GØDNINGSDUDSTYR - SUB-TILLER

Monteringsæt for Multi-Seeder og Front-Tank, inkl. montering på en ny Sub-Tiller.

Vælg først en af følgende løsninger og dernæst vælg en Multi-Seeder model eller Front-Tank.



Multi-Seeder



Front-Tank

GØDNINGSDUDSTYR PLACERER GØDNING LIGE EFTER TANDEN FOR OPBLANDING I 2-10 CM

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Antal tænder	Varenummer
LIFTOPHÆNGT				
3,00	Fast	HE-VA Front-Tank	5	64506-05
3,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	2*	64506-12
3,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 ^{1/2} *	64506-13
3,50	Fast	HE-VA Front-Tank	7	64506-06
3,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	2*	64506-14
3,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 ^{1/2} *	64506-15
4,00	Fast	HE-VA Front-Tank	7	64506-07
4,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	1 ^{1/2} *	64506-17
4,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank	7	64506-08
5,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank	9	64506-09
BUGSERET				
4,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank	7	64506-19
4,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	7	64506-39
4,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	7	64506-40
5,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank	9	64506-10
5,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	9	64506-30
5,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	9	64506-41
6,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank	11	64506-11
6,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	11	64506-33
6,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	11	64506-42
7,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank	13	64506-18
7,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller	13	64506-36
7,00	Hydr.	HE-VA Front-Tank monteret på Sub-Tiller med rulleskær	13	64506-43

¹Hvis flere Multi-Seeder monteres med Auto-Controller, styres op til 3 Multi-Seeder fra samme monitor i kabinen (ikke Front-Tank).

²Den hydr. blæser udstyres m/luftfordeler m/2 eller 3 udgange og forsyner også Multi-Seeder for raps og/eller sneglegift m/luft.